

Docking Station DMT8C

Manual de Instalação, Configuração e Operação



www.multieyes.com.br contato@multieyes.com.br

- 1. Introdução
- 2. Conectando a Docking Station DMT8C à rede elétrica
- 3. Conectando a Docking Station DMT8C à Estação de Trabalho
- 4. AGENT Software de gerenciamento da Docking Station DMT8C
- 5. Conhecendo o Software de Gerenciamento da Docking Station DMT8C
 - a. Menu "Settings"
 - b. Menu "API"
 - c. Menu "Layout"
 - d. Menu "Language"
 - e. Status de Conexão com Sistema de Gerenciamento de Evidências
 - f. Consumo de Armazenamento Local
 - g. Informações das BODYCAMs
- 6. Configurando o "Agent" e a Docking Station DMT8C:
 - a. Atribuindo nome (AGENT ID) à Docking Station DMT8C
 - b. Configurando conexão com Sistema de gerenciamento de Evidências
 - c. Habilitando as Portas da DMT8C
 - d. Habilitando sincronização de Data e Hora com a estação de trabalho
 - e. Definindo o Layout do sistema
- 7. Conectando as BODYCAMs à DMT8C
- 8. Acessando arquivos extraídos das BODYCAMs na estação de trabalho



Sobre o Manual

- Este Manual destina-se a auxiliar na instalação e configuração da Docking Station DMT8C da Multieyes para funcionamento com as BODYCAMs de mesmo fabricante e conexão com o Sistema de Gerenciamento de Evidências "EVIDENCE".
- O manual é apenas para referência. Podendo haver pequenas diferenças entre o manual e o equipamento.
- Não somos responsáveis por perdas decorridas da utilização do produto de maneira diferente das recomendações encontradas no presente manual.
- As informações contidas neste manual poderão ser alteradas sem prévio aviso, dependendo das versões do produto.

Atenção:

- Certifique-se da compatibilidade entre a rede elétrica do local de instalação e o produto. Não nos responsabilizamos por danos causados por instalações incorretas quanto a compatibilidade elétrica com o equipamento.
- Exija profissionais capacitados para a instalação deste produto. A Multieyes não se responsabiliza por uso indevido do equipamento ou configurações incorretas de seu software.
- A Multieyes não se responsabiliza por qualquer dado colhido por meio de seus equipamentos e/ou softwares. Sendo de inteira responsabilidade do consumidor a guarda destes.
- Para conexão física à este equipamento, só poderão ser utilizadas BODYCAMs da Multieyes. A Multieyes não se responsabiliza por conexão de equipamentos de terceiros, principalmente que venham causar danos à DOCKING STATION,
- Certifique-se de estar utilizando o modelo correto de BODYCAM Multieyes nesta DOCKING STATION, uma vez que, cada modelo de BODYCAM possui seu respectivo tipo de porta. A Multieyes não se responsabiliza por danos causados aos equipamentos, DOCKING STATION e/ou BODYCAMs, por tentativas de conexão entre modelos incorretos.

Recomendações:

- Para melhor performance nas transferências dos arquivos entre DOCKING STATION DMT8C e a estação de trabalho, utilize sempre portas USB versão 3.0 ou superior.
- Solicite sempre o serviço de profissionais treinados para a instalação e configuração deste produto.
- Siga sempre as instruções deste manual para instalação e configuração deste produto.
- Só instale o equipamento em ambientes que estejam em conformidade com as especificações contidas em seu datasheet.

∐ Multieyes

1. **Introdução** – A Docking Station Multieyes DMT8C é uma plataforma de interação entre as BODYCAMs da Multieyes e a estação de trabalho do operador. A DMT8C tem por principais funções: recarregar as baterias das BODYCAMs e extrair, de forma automática, todos os dados, nelas contidos.



2. Conectando a Docking Station DMT8C à rede elétrica – A Docking Station DMT8C da Multieyes acompanha, como acessório, cabo de alimentação padrão 3 (três) pinos tipo "*N*", em conformidade com a norma Brasileira NBR 14136. Para ligar a DMT8C à rede elétrica, conecte o cabo de força no slot correspondente, na parte traseira do equipamento, conforme figura abaixo, e em seguida conecte à tomada compatível:



Obs. A tensão de entrada padrão da DMT8C é 220V



Obs. Botão Liga/Desliga



3. Conectando a Docking Station DMT8C à Estação de Trabalho – A Docking Station DMT8C da Multieyes acompanha, como acessório, cabo de transmissão de dados do tipo USB (*conector tipo B*), na versão 3.0. Para que haja comunicação entre a estação de trabalho e a Docking Station, conecte o cabo USB no slot localizado na parte traseira do equipamento, conforme figura a seguir:



Obs. Para melhor performance, conecte a DMT8C em uma porta USB 3.0 na estação de trabalho

4. AGENT – Software de Gerenciamento da Docking Station DMT8C – O software "Agent" é responsável por extrair os dados das BODYCAMs conectadas à Docking Station DMT8C, além de exibir informações das câmeras, tais como: ID de usuário, ID da câmera, status da bataria e o progresso da transferência de arquivos para a estação de trabalho. A ferramenta ainda possibilita conexão direta com o sistema de gerenciamento de evidências "EVIDENCE", da AeolusCloud.





- Conhecendo o Software de Gerenciamento da Docking Station DMT8C Conforme imagem anterior, o "Agent" suporta até 20 (vinte) BODYCAMs conectadas simultaneamente, ou seja, até duas Docking Station por instancia.
 - a. **Menu "Settings"** Menu responsável pelas principais configurações do sistema, conforme imagem a seguir:

DEMS - 1.0 Setting(S) A	I.8.7 - DOCK STATION ID: AGENTSS PI(I) Layout(O) Language(L)			
		0.0 G/29.7 G		
	Transfer File: 100%		PORT-4	

b. Menu "API" – Menu responsável por definir quais modelos de BODYCAM serão reconhecidos pela ferramenta, conforme ilustra imagem abaixo:
 DEMS-1.0.8.7 - DOCK STATION ID: AGENTSS

Setting(S)	API(I) Layout(O)	Language(L)				
			1005			
			SOC			
	Transfer File: 100	%				
	PORT-3			PORT-4		
		Not bind USB		Not bin	ALISB	

c. **Menu "Layout"** – Menu responsável por definir o layout da interface da ferramenta "*Agent*", conforme imagem abaixo:





d. Menu "Language" – Menu que tem por finalidade, definir o idioma da interface da ferramenta "Agent", conforme ilustra imagem a seguir:

 DEMS-1.0.8.7- DOCK STATION ID: AGENTSS

API(I) Layout(O)	Language(L)		
		soc	
Transfer File: 100	8		
	PORT-1 User ID: 00000 Device ID: 00000 Transfer File: 100 PORT-3	API(I) Layout(O) Language(L) PORT-1 User ID: 000000 Device ID: 000000 Transfer File: 100% PORT-3	API(I) Layout(O) Language(L) • PORT-1 0.0 G/29.7 G User ID: 000000 00000 Device ID: 000000 SOC Transfer File: 100%

e. Status de Conexão com Sistema de Gerenciamento de Evidências – O ícone no canto superior direito da interface do sistema, indica o status de conexão entre a ferramenta "Agent" e o sistema de gerenciamento de evidências, EVIDENCE – da AeolusCloud. Na cor verde, conforme figura, indica conexão estabelecida com o sistema, na cor OPACA, indica que o "Agent" não está conectado ao sistema EVIDENCE, e, portando, as imagens extraídas das BODYCAMs, por meio da Docking Station DMT8C permanecem apenas na estação de trabalho:

PORT-2	
	Disk(Usable/Total): 379.9 G/931.5 G

f. Consumo de Armazenamento Local – A barra de progresso localizada na parte superior direita da interface da ferramenta "Agent", indica o consumo do disco, espaço usado e espaço livre, por parte da solução de BODYCAM.



Obs. Uma vez que o "Agent" esteja conectado com o sistema de gerenciamento de evidências, EVIDENCE, todos os dados extraídos das BODYCAMs, são movidos para o servidor, não ficando copia alguma na estação de trabalho.



g. Informações das BODYCAMs – Além da extração dos dados das BODYCAMs e do recarregamento de suas baterias, o "Agent" possibilita a visualização de status de algumas informações, tais como: ID do usuário, ID do dispositivo, progresso da transferência dos arquivos para a estação de trabalho, espaço usado e disponível da memoria interna da câmera e nível da bateria, conforme ilustra figura a seguir:

Setting(S)	API(I) Layout(O) Language(L)			
		SOC		
	Transfer File: 100%			
	Not bind USB		Not bind USB	

6. Configurando o "Agent" e a Docking Station DMT8C:

a. Atribuindo nome (AGENT ID) à Docking Station DMT8C – Acesse o "Setting/Agent setting", conforme figura a seguir:

DEMS - 1.0.8.7 - DOCK STATION ID: AGENTSS						
Setting(S) API(I) Layout(O) Language(L)	Setting(S) API(I) Layout(O) Language(L)					
Agent Setting(S)						
Connect Platform(C)						
Adjust Port(A)						
Advanced Setting(D)						
• PORT-1	PORT-2					
No device	Not bind USB					

Entre com o nome de identificação para o "*Agent*", sem espaços em branco em seguida clique em "*Ok*", conforme mostra figura abaixo:

DEMS - 1.0.8.7 - DOCK STATION ID: AGENTSS	
Setting(S) API(I) Layout(O) Language(L)	
Agent Setting	×
Agent Setting Settings about agent	
DOCK STATION ID	
	Not bind US8 OK Cancel
• PUKI-3	• PUKI-4

Obs. Este será o nome usado pelo sistema de gerenciamento de evidências "EVIDENCE, para identificar a Docking Station por meio da ferramenta "Agent" instalada na estação de trabalho.

凶Multieyes

b. Configurando conexão com Sistema de gerenciamento de Evidências - Para inserir o endereço do sistema de gerenciamento de evidências, acesse o menu "Setting/Connect Plataform", conforme figura abaixo:



Em seguida, insira o endereço IP do sistema de gerenciamento e clique em "Ok", conforme figura abaixo:

 DEMS - 1.0.8.7 - DOCK STATION ID: AGE Setting(S) API(I) Layout(O) Language 	vtss (L)	
Connect Platform Connect Platform Settings about connect platform	×	
Platform IP Address	200.200.200	Not bind USB
	OK Cancel	

Obs. Serão admitidos apenas endereços IP

c. Habilitando as Portas da DMT8C – Para que as BODYCAMs possam ser reconhecidas na Docking Station, habilite suas portas acessando o menu "Setting/Adjust port", conforme ilustra imagem abaixo:



Em seguida insira a BODYCAM, conforme solicitado pela porta correspondente, como mostra a figura abaixo:





Uma vez reconhecida a BODYCAM, o sistema exibirá mensagem "*Success*" e solicitará a conexão da câmera na próxima porta automaticamente, conforme mostra imagem a seguir:



Obs. Para habilita a porta utilize apenas uma câmera, ou seja, após conectá-la e habilitar a porta, retire-a e insira na próxima porta que a estiver solicitando, até concluir a ativação de todas as portas, conforme figura acima.

Ao habilitar a última porta da Docking Station, o sistema finalizará a configuração automaticamente. Caso não deseje habilitar todas as portas, basta clicar em *"Finish adjust port"* no canto superior direito da tela, após habilitar apenas as portas desejadas, conforme imagem a seguir:



d. Habilitando sincronização de Data e Hora com a estação de trabalho – Para sincronizar a data e hora com a estação de trabalho acesse o menu "Setting/Advanced setting", como mostra imagem a seguir:





Em seguida marque a opção "*AutoSync PC DateTime*" e clique em "*Ok*", como mostra figura abaixo:

DEMS - 1.0.8.7 - DOCK STATION ID: AGENTSS Setting(S) API(I) Layout(O) Language(L)	
Advanced Setting Advanced Setting Advanced Setting	×
AutoSync PC DateTime	ct bind USB
ОК	Cancel ot bind USB

e. Definindo o Layout do sistema – O Software "Agent" possibilita a conexão com até 2(duas) Docking Station DMT8C (*uma cada porta USB*), por estação de trabalho. Para definir o layout do sistema basta acessar o menu "*Layout*" e selecionar uma das duas opções disponíveis, como mostra a figura a seguir:

Em seguida selecione uma das duas opções disponíveis para layout: 8 ou 20 portas conforme ilustra a imagem a seguir:



Obs. Após definir o layout, em caso da opção 20 portas, não esquecer de ativar as novas portas, conforme o item **"Habilitando as Portas da DMT8C"** deste manual.

凶Multieyes

7. Conectando as BODYCAMs à DMT8C – Para recarregara as baterias das BODYCAMs e extrair seus dados para a estação de trabalho, basta conectá-la à alguma porta disponível e devidamente habilitada. Ao conectá-la o processo de recarregamento, bem como descarregamento dos dados se iniciará automaticamente, ou seja, sem a necessidade de intervenção do operador, conforme mostra figura abaixo:



Obs. DMT8C com 10 BODYCAMs conectadas simultaneamente.

DEMS - 1.08.7 - DOCK STATION ID: AGENTSS etting(0) APID Layevel(0) Language(L)					- s ×
PORT-1 E.0.0/22.2 G Low (1) 000000 Device (12) 000000 SOC	PORT-2 or all scyolar if is Control Contro Contro Control Control Control Control Con		* NOT72	di luyar ru Coo Soc	Disc(Usebw/Tete): 300.0 (491.5 G
	PONT 4 CE 6/15 7.3 Control Contro Contro Control Control Control Control	• FOLIS Umr 12: 100000 Decim D: 100000	6.5.0/25.7.01 • PCRU 4	e constante de la constante de	
• (2017 5) Open ID: Upen ID:	* PORT 6 ordingent 6 Vert 0. 00000 Keyler 55 00000 Soft Soft	Pointer File: 1005 POINt S User Us. 500300 Daniel D. 500300	4 8 14/218 2 14.	44.69116 000 205	
FO30 / 5040276 Ver15 10300 Orice D 00000	* F00150 * F00150 Utor (0 : 00000) Utor (0 : 00000) Utor (0 : 00000)	7000566 FBA: 1005 * 10361 // User 82 - 000000 Design 82 - 000000	Transfer file: 100% # Institute Image: Contract of the image: Con	03 6/23 T C	
Trende De 1975		• POTF 0 Uver 10. 100000 Davie D 100000	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	03 C (22.1 C	
	Tuester Fre 1005	Transfer File: 120%	Theoder the 1000	32	

Obs. Software "Agent" com duas DMT8C conectadas simultaneamente exibindo layout de 20 câmeras.



8. Acessando arquivos extraídos da BODYCAMs na estação de trabalho – Para acessar os dados das BODYCAMs extraídos pelo sistema, por meio da Docking Station DMT8C, basta acessar a pasta do "Agent" na subpasta "TransferDir", conforme imagem abaixo:

i.	ſ	٦	
1	L		
1	ŝ	"	١.

Nome	Data de modificaç	Tipo	Tamanho
configuration	02/12/2021 12:14	Pasta de arquivos	
DEMSAgentLogs	02/12/2021 09:26	Pasta de arquivos	
📙 jre	19/08/2021 03:22	Pasta de arquivos	
	19/08/2021 03:18	Pasta de arquivos	
📙 TransferDir	30/11/2021 12:22	Pasta de arquivos	
workspace	05/11/2021 15:09	Pasta de arquivos	
.eclipseproduct	19/08/2021 03:18	Arquivo ECLIPSEP	1 KE
DEMS9UsbDriver.dll	21/04/2021 00:01	Extensão de aplica	135 KE
DEMS10.dll	19/03/2021 13:09	Extensão de aplica	34 KE
DEMS10UsbDriver.dll	19/03/2021 13:09	Extensão de aplica	29 KE
DEMS12.dll	18/07/2020 03:12	Extensão de aplica	38 KE
DEMS12UsbDriver.dll	25/01/2021 07:54	Extensão de aplica	28 KE
DEMS22.dll	09/09/2020 12:18	Extensão de aplica	48 KB
DEMS22UsbDriver.dll	19/07/2020 23:13	Extensão de aplica	28 KB
DEMSAgent.exe	19/08/2021 03:18	Aplicativo	397 KB
The second secon	00/10/0001 10:07		4.100

Os arquivos estarão organizados por BODYCAM, conforme figura abaixo:

	Nome	Data de modif	icaç Tipo	Tamanho
i	CC4B730496FF CC4B73049915 D41243500CF8 DF601862CB785A2E	26/11/2021 17 26/11/2021 17 02/12/2021 11 30/11/2021 12	 25 Pasta de arquivo :47 Pasta de arquivo :47 Pasta de arquivo :17 Pasta de arquivo 	95 95 95

Cada pasta é nomeada de acordo com o número de serie e/ou mac da respectiva BODYCAM, conterá todos os dados extraídos dos equipamentos, tais como: vídeos, fotos, áudios e logs de funcionamento e operação (arquivos txt):

Nome	Data de modificaç	Tipo	Tamanho
NOR_000000_000000_23112021160713_AA_N0001.MP4	26/11/2021 17:47	MP4 Video File (V	20.480 KB
NOR_000000_000000_23112021160713_AA_N0001.MP4.mills.1637694438000.time	26/11/2021 17:47	Arquivo TIME	0 KB
NOR_000000_000000_23112021160848_AA_N0002.JPG	26/11/2021 17:47	Arquivo JPG	888 KB
NOR_000000_000000_23112021160848_AA_N0002.JPG.mills.1637694528000.time	26/11/2021 17:47	Arquivo TIME	0 KB
NOR_000000_000000_26112021143230_AA_N0003.MP4.mills.1637948250000.time	26/11/2021 17:47	Arquivo TIME	0 KB
NOR_000000_000000_26112021143230_AA_N0003.MP4.temp	26/11/2021 17:49	Arquivo TEMP	524.032 KB

Obs. Esses dados só estarão disponíveis na estação de trabalho enquanto não houver conexão entre o "*Agent*" e o sistema de gerenciamento de evidências. Uma vez que o "*Agent*" se conecte ao "*EVIDENCE*", todos os dados são movidos automaticamente para o sistema.





Contato:

Acesse nosso Website: www.multieyes.com.br Entre em contato conosco: Contato@multieyes.com.br Onde Comprar: Entre em contato com nossos fornecedores

